

## **Låda**

- 1 Bottenplattan tillskärs exakt
- 2 Dra monteringslinjer på plattan för kanternas insidor
- 3 Tillverka och limma fast kanterna – bak-sidor-fram
- 4 Locket tillskärs likt bottenplattan men något bredare för senare anpassning mot ryggen
- 5 Dra monteringslinjer för lockets kanter
- 6 Lockets kanter limmas. Ryggglameller limmas.
- 7 Kontrollmät kassetten innermått
- 8 Prova lockets passning mot lådan
- 9 Tag bort/fyll i ojämnheter
- 10 Förstärk hörn på låda och lock
- 11 Färdigställ rygg
- 12 Slipa låda och lock jämna och kontrollera att kassetten står vinkelrät mot bordet
- 13 Välj skinn/klot och papper för kanter (=snitt), utsidor (=pämpapper) och insidan (sarger, botten, lock)
- 14 Tillverka och klä sargarna, klä kanterna, montera sargarna, montera papper/väv i botten och lock
- 15 Limma rygg mot låda
- 16 Finjustera lockets bakkant
- 17 Skärp skinn för rygg och framkanter
- 18 Montera skinn/klot
- 19 Ev. utfyllnad
- 20 Limma på pämpapper