

Laga en bok

1. Lossa omslaget
2. Ta isär boken i ark ("lägg")
3. Ta bort resterna av lim och häfttråd
4. Laga trasiga ark med japanpapper och klister
5. Skär loss omslagets fram- och baksida från omslagets rygg
6. Fäst omslaget på 8-10 mm bred fals vid första och sista arket med hjälp av "kvittoremsor"
7. Skär till och vik försättspapper (två ark framtill och två baktill)
8. Lägg boken i press
9. Märk upp och såga bokryggen för bind. 5 st.. Försätt sågas ej
10. Spänn upp snören i häftlåda
11. Kontrollera att arken ligger i rätt ordning och häfta boken. Börja bakifrån.
12. Klipp ner boken. Lämna 3 cm långa ändar av bindgarn.
13. Fransa upp ändarna av bindgarnen
14. Sprid de uppfransade ändarna solfjäderformigt klistra (limma?) ner dem mot ansättningsfalsen
15. Stödlimma med varmlim
16. Låt boken torka under lätt press
17. Skär snitten. Först under, sedan över, sist fronten.
18. Runda ryggen med gummiklubba.
19. Spänn fast boken i press. Slå fals med falshammare.
20. Förstärk ryggen genom att limma gasväv, sätt i press under natten
21. Limma kapitälband och kardus mellan dem.
22. Skär till pärmar 2 cm högre och bredare än boken Pärmens tjocklek = falsens djup
23. Jämna bakre långsidan av pärmen med sandpapper
24. Stryk lim i en 2 cm bred rand längs pärmens långsida och limma mot ansättningsfalsen
25. Avstånd mellan fals och papp 1,5 papptjocklek
26. Skär lösrygg 4 cm längre än bokens höjd Fukta och runda.
27. Skär till karduspapper 8 cm bredare än lösryggen
28. Limma fast lösryggen mitt på kardusen. Sätt på lösryggen tätt mot bokryggen. Karduspapperet nedstruket i falsen
29. Formera pärmens sidor med falslinjal (bredare framtill), slipa pärmkanter inkl. hörn med sandpapper
30. Riv av den icke klistrade delen av ansättningsfalsen
31. Klipp av överskjutande del av lösryggen, så att den kommer i nivå med pärmen. Använd bokbindarsax
32. Skär snitt genom ansättningsfalsen intill pärmkanten Akta bindgarnen
33. Markera den del av hörnen som skall klädas med klot
34. Skär till hörn. Tänk på vävens ledd
35. Klistra hörnen, fäst efter markering och vik in omslagen
36. Markera på avigsidan klotryggens mått upptill och nedtill
37. med blyerts
38. Stryk klister på klotryggens avigsida placera boken mitt på denna
39. enligt markeringarna
40. Lyft upp överskjutande klot på ena sidan och fäst den löst vid pärmen
41. Lägg boken ned och fäst andra sidan
42. Sträck kloten över ryggen. Arbeta med tygtrasa och falsben.

43. Stryk fast kloten på pärmarna
44. Vik in omslagen.
45. Tryck med falsben och skydd av tygtrasa ned kloten i rännan mellan
46. pärm och fals
47. Placera strumpstickor i rännorna. Spänn fast och låt torka
48. Mät från ryggen ut avstånden där pärmapperet skall börja
49. Markera med nål
50. Mät från nålmarkeringen bredden + 20 mm
51. Höjd pärmens höjd + 40 mm
52. Skär till pärmapperet
53. Skär av hörnen.
54. Stryk klister på pärmapperet Placera efter nålmärkena och vik in omslagen
55. Stryk klister på försättsbladet. Fäst försättet i falsen. Lägg igen boken.
56. Stick utan att öppna boken in fuktspärrande kartong eller plåtar.
57. Lägg igen boken. Låt torka. Öppna inte förrän klistret är torrt.
58. Tryck etiketter.