

Arbetsbeskrivning till Låda.

Använd 2 mm papp

1 Bestäm bokens mått. All måtttagning i mm

Bokens	Mått
Höjd	
Bredd	
Tjocklek	

2 Skär till Bottenmall

Bokens	Mått	Öka	S:a 1
Höjd		7	
Bredd		7	

Skär mall till Locket

	Mått	Öka	S:a 1
Höjd		12	
Bredd		9	

3 Skär till två pappskivor enligt måtten ovan.
Märk Pappskivorna Bottenmall och Lockmall

4 Skär två likadana pappskivor. En till Lock. En till botten

	S:a 1	Öka	S:a 2
Höjd		29	
Bredd		20	

5 Skär till sarger efter bokens tjocklek

	Mått	Öka	S:a 3
Låda		8	
Lock		12	

	Koll
Fäst mallarna på lock och bottenplatta. Ex med häftklammer	
Lockets mall fästes kant i kant med ena långsidan	
Limma fast lådans sarger vid bottenplattan	
Klistra klädsel på lockets bakkant	
Limma fast lockets sarger på locket	
Limma förstärkning/klädsel i hörnen (Endast framkant)	
Klistra klädsel på sargen	
Kontrollera Mall nr:1s passning i lådan	
Skär springa i mallen för "lyftband"	
Kläd mallen. Öppna springan Fäst lyftband	
Fäst klädda botten i lådan	
Skär papp till ryggen.	
Klistra samman ryggen	
Klistra klädsel på ryggens insida	
Formera ryggen och limma fast den vid lådan	
Anpassa Mall nr:2 i locket.	
Då locket är stängt skall Mallen passa innanför lådans sarg.	
Kläd Mall nr:2 och klistra fast den i locket	
Limsträng mot ryggen i övrigt endast fäst på några ställen	
Förstärk gångjärnet med linneremsa	
Klistra på klädsel och limma fast vid lådan	
Klotrygg, hörn och pärmapper som på en vanlig bok	
Fäst en skyddsremsa makulaturpapper runt sargerna	
När klistret börjat torka skär rent med skarp kniv	

Arbetsbeskrivning till Låda.

Punkt 1 Mät bokens **grundmått**

Bokens	mm
Höjd	
Bredd	
Tjocklek	

Punkt 2 Mätt mall till Botten

Bokens	mm	Öka mm	S:a
Höjd		7	
Bredd		7	

Punkt 3 Skär två pappskivor enligt mallen ovan.

Märk Pappskivorna Bottenmall och Lockmall

För över grundmått



Mättagning mall till Locket

	mm	Öka mm	S:a
Höjd		16	
Bredd		12	

Punkt 4 Skär två pappskivor. En till lock. En till botten ska vara lika stora

Bokens	Grund mått	Öka mm	Måtten på pärmar
Höjd		30	
Bredd		20	

Punkt 5 Skär till sargar efter bokens tjocklek

Ska användas till...	Grund mått	Öka mm	Höjdmåtten på sargerna
Låda		8	
Lock		12	

OBS! Den pappskiva som ska bli lock kan få ha en "justermån" om ca 10 mm på bredden. Renskränning sker i så fall först i momentet innan ryggen limmas mot lådan som